

機能一覧

■：設定リセットで各種設定は初期状態に戻ります。

※1 通話中も実行できます。

※2 北海道／北陸／九州・沖縄地域でご契約の場合、ご利用できません。

※3 東北・新潟／中国／四国地域でご契約の場合、ご利用できません。

※4 切替通話中に限り操作できます。また、北海道／東北・新潟／北陸／中国／四国／九州・沖縄地域でご契約の場合、現在「通話中転送」はご利用できません。

ファンクションメニューの項目	説明
0.ご自分の電話番号※1	V603SHの電話番号を表示します。
1.音関連機能	音に関するメニューを表示します。
2.管理機能	ダイヤル禁止や簡易ロックなど、管理（セキュリティ）に関するメニューを表示します。
3.表示／設定1	画面の照明設定やグループ設定、サイドキー設定などの表示、設定に関するメニューを表示します。
4.表示／設定2	画面表示設定やユーザー辞書登録などの表示、設定に関するメニューを表示します。
5.時計／アラーム機能	時計、アラームに関するメニューを表示します。
6.時間／料金機能	通話時間、料金に関するメニューを表示します。
7.付加サービス	オプションサービスに関するメニューを表示します。
8.ボーダフォンライブ！	ボーダフォンライブ！メニューを表示します。
アドレス帳検索	アドレス帳を検索します。（ P.5-14）
アドレス帳登録	アドレス帳を登録します。（ P.5-3）
リダイヤル	以前かけた電話番号を表示します。（ P.2-4）
着信履歴	着信履歴を表示します。（ P.2-16）
ノートパッドメモリ	通話中に入力した数字を表示します。（ P.2-15）

■ 1.音関連機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.着信設定	「着信設定」内の表、ワンコールサイレント：OFF、クローズ終話設定：ON、エニーキーアンサー：ON	P.9-2、 P.2-12、 P.2-3、 P.2-6
1.受話音量調節※1	音量5	P.2-13
3.効果音設定	「各種効果音の設定」内の表	P.9-6
5.着信音出力切替	イヤホン＋スピーカー	P.16-46
6.スピーカー設定※1	OFF	P.9-22
7.オリジナル着信音	—	P.9-13
8.オリジナル音色	—	P.9-21
9.音色オクターブ設定	—	P.9-22

■ 2.管理機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.ダイヤル操作禁止	OFF	P.15-2
1.簡易ロック	OFF	P.15-3
2.シークレットモード※1	OFF	P.15-7
3.メモリ使用禁止	OFF	P.15-3
4.ダイヤル禁止	OFF	P.15-3
5.指定着信許可	OFF	P.15-5
6.指定着信拒否	すべてOFF	P.15-5
7.オールリセット	—	P.15-8
8.暗証番号変更	—	P.15-2
9.設定リセット	—	P.15-8

■ 3.表示／設定1のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.ガイド機能※1	—	P.1-33
1.メモリ確認	—	P.5-6、 P.13-3
2.オフラインモード	OFF	P.3-6
3.省電力設定	バッテリーセーブモード：ON、パネルセーブモード：ON／OFF設定：ON（5分）、ランプ表示設定：ランプ表示なし	P.16-39
4.照明設定	パネル照明ON／OFF：ON（15秒）、キー照明ON／OFF：ON（15秒）、車載時設定：OFF、パネル明るさ調整：明るさ4	P.8-6、 P.8-7
5.Language	日本語	P.8-10
6.文字表示設定	文字サイズ設定：すべて中、文字太さ設定：ふつう、書体設定：通常	P.8-4
7.グループ設定	—	P.5-12
8.通話品質アラーム	OFF	P.16-2
9.サイドキー設定	着信時：OFF（、、、）、簡易留守録（） 待受時：OFF	P.16-3

■ 4.表示／設定2のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.画面表示設定	壁紙設定：OFF、マイキャラクタ：すべてOFF、ウェイクアップ：OFF、画面パターン設定：背景1、フレーム1、ボタンマーク1、カーソル1、マーク表示設定：ON、アイコン1（電池レベル）、アイコン1（電波状態）、外部出力設定：OFF、インデックスメニュー設定：3Dパターン1、ビューア時表示方向：表示方向1、ダイヤル表示設定：2D	P.8-2、 P.8-5、 P.8-10、 P.8-7、 P.8-8、 P.16-44、 P.8-9
1.マナー積算メモ※1	—	P.16-41
2.車載簡易留守	ON	P.16-5
3.ユーザー辞書	—	P.4-14
4.応答時間	9秒	P.16-5
5.インフォメーションメニュー設定	ランプ表示設定：すべてモバイルライト、タイムアウト設定：タイムアウトしない	P.2-19
6.マナー設定変更	簡易留守録：ON、着信音量：すべてサイレント、バイブレータ：すべてON、ランプ設定：スモールライト、マナートークモード：ON、サウンド再生音量：サイレント、アラーム音量：サイレント、アラームバイブレータ：ON、Vアプリ再生音量：サイレント、Vアプリバイブレータ：ON	P.3-4
7.モーションコントロール設定	Mボタン設定：OFF、ビューア時設定：モーションコントロールOFF	P.16-4
8.アニメーション設定	スクリーンアニメ：OFF、背景アニメ：ON、ボーダフォンライブ！アニメ：すべてON	P.8-9、 P.8-10
9.簡易電卓	—	P.16-40

■ 5.時計／アラーム機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.リピートアラーム設定	—	P.16-8
1.自動電源ON	OFF	P.16-12
2.自動電源OFF	OFF	P.16-13
3.時計表示設定	時計大1	P.8-3
5.ストップウォッチ	—	P.16-24
6.キッチンタイマー	—	P.16-25
9.時刻設定※1	—	P.1-26

■ 6.時間／料金機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.累積通話料金	0円	P.2-21
1.通話料金	0円	P.2-21
2.累積通話時間	0時間0分	P.2-20
3.通話時間	0分0秒	P.2-20
4.即時表示	OFF	P.2-20、 P.2-21

■ 7.付加サービスのメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.呼出時間設定※3	20秒	P.17-5
1.転送サービス	—	P.17-3
2.留守番サービス	留守呼出あり	P.17-4
3.秘書停止(転送／留守番サービス停止)	—	P.17-3、 P.17-4
4.秘書確認(転送／留守番サービス確認)	—	P.17-3、 P.17-5
5.割込設定※2※3	—	P.17-6
6.割込確認※2※3	—	P.17-6
7.留守録再生	—	P.17-5
8.三者サービス※4	—	P.17-7
9.プリセット登録	国際発信：0046010	P.2-5

■ 8.ボーダフォンライブ！のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
1.メール	—	別冊
2.ウェブ	—	別冊
3.ステーション	—	別冊
4.Vアプリ	—	別冊
5.データフォルダ	画像一覧表示	P.13-5
6.ネットワーク設定	—	別冊

■ 初期状態に戻る項目（ファンクションメニュー項目以外）

機能	初期設定
マナーモード	解除
簡易留守録	解除
アドレス帳検索モード	メモリNo検索
メモ리카ードの暗号化設定	アドレス帳、メール、スケジュール：すべてOFF
スポットライト	継続点灯時間：1分、点灯カラー：ライチフルーツ（白色系統）
スケジュール表示切替	スタンプ＋詳細表示
バーコード読み取り／文字読み取り表示サイズ設定	文字サイズ設定：中、画像サイズ設定：等倍
ユーザーショートカット：ダイヤルボタンの長押し／モーションパターン	アドレス帳検索：[1] / -、自動応答メール設定：[2] / -、簡易電卓：[3] / -、リピートアラーム設定：[4] / -、着信設定：[5] / -、画面表示設定：[6] / -、受信メール：[7] / 上・上（▲▲）、簡単メール宛先：[8] / 左・左（▶▶）、TVnano（EPGアプリ）：[※] / -、Vアプリライブ러리：[9] / -
テレビ／FM	音量：1、チャンネル：P.6-16、スキップ：OFF、URL：OFF テレビ／FM受信禁止：OFF、オートオフ時間設定：30分、本体クロース終了設定：OFF、着信時優先動作：着信通知表示／アラーム通知表示、音声出力先：イヤホン優先、TV時パネル明るさ調整：明るさ3、横／縦表示切替：縦表示、表示方向設定：表示方向1、録画（録音）登録先：本体、録画（録音）中着信設定：着信あり、キャプチャー枚数：1枚、キャプチャー間隔：普通